






TRACK LIGHT LED SPOT TRACK LIGHT LED

G-light


INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO:



- Desligue a rede elétrica
- Marque e fure o local de fixação de acordo com as medidas da furação do trilho. [fig. 1];
- Fixe as buchas [A] na furos;
- Fixe o trilho [Track Light] no teto utilizando 02 parafusos [B].




INTERLIGAÇÃO DE TRILHOS (opcional):



- É possível acrescentar mais um trilho ao atual (Opcional) utilizando o **conector tipo I**. Retire as tampas laterais dos trilhos e conecte os trilhos utilizando o **conector tipo I**,
- Fixe os parafusos [C],
- É necessário somente conectar a rede elétrica em um dos lados dos trilhos;
- Siga as etapas anteriores para fixação, conexão elétrica e fixação dos spots.

REMOÇÃO DO SPOT TRACK LIGHT LED:



- Desligue o circuito elétrico;
- Puxe para baixo a trava de fixação para destravar a base do spot track light LED ;
- Gire a base do spot track light LED em 90° ;
- Remova o spot track light LED do trilho.

Utilização e manutenção:

-
- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
 - Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada, evitando choques elétricos.
 - O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc.).
 - O produto deve ser limpo com pano macio.